

MØRTEL BLANDER

type: BL60



Instruktions bog

Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af;

- Gips
- Mørtel
- Fliseklæb
- Lim
- Epoxy (resin)
- Cementblandinger med fine partikler

SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

For at arbejde sikkert med produkter fra Staring - som denne Miniblander BL 60, er det nødvendigt først at læse vedlagte instruktionsbog.

Denne instruktionsbog skal KUN ses som et tillæg til Instruktionsbogen som findes vedlagt på engelsk.

Er der problemer med forståelsen af den engelske instruktionsbog, beder vi Dem venligst kontakte Staring på telefon +45 98821622, fax. +45 98825591, mail staring@staring.dk Vi vil altid kunne hjælpe, oversætte eller svare på de spørgsmål der nu måtte være.

- Instruktionsbogen skal ALTID være i nærheden af blanderen. Uanset hvor blanderen bruges, skal operatøren altid vide hvor instruktionsbogen findes, samt have læst og forstået denne inden brug.

- Instruktionsbogen skal ses som en integreret del af blanderen, og skal bruges for fremtidig reference (EN 292/2) indtil maskinen kasseres og bortskaffes.

- Instruktionsbogen indeholder vigtig information vedr. brug af maskinen, reparation, vedligehold samt forespørgsel på reservedele. Men uanset hvad, SKAL operatøren have kendskab til brug af maskiner som denne.

- For at fuldende sikkerheden for brugeren, samt en lang levetid for blanderen, skal instruktionsbogen samt alle sikkerheds forskrifter følges.

- Benyt kun originale reservedele - benyttes uoriginale dele bortfalder garantien. Ligeledes skal der benyttes autoriseret personale ved reparation og vedligehold.

***** Vær opmærksom på at al skiltning er intakt**

******* Det er forbudt at foretage konstruktive ændringer på maskinen**

1. Teknisk specifikation:

Volumen i kar	56 L.
Diameter på kar	580 mm
Omdrejninger Blandehoved	ca 28 r/min.
Vægt (tom)	32 kg
Dimension hjul	ø127 x 30mm
Motor effekt	0,55kW
Omdrejningsretning hoved	Urets retning
Ampereforbrug	5,0 A
Spænding	1x230 V med jord
Frekvens	50 Hz

2. Sikkerhed ved brug:

- Blanderen må KUN benyttes hvis alle sikkerhedsforanstaltninger bliver fulgt. Ligeledes at alt materiel (kabel, stik o.lign.) er intakt og i godkendt stand.
- Hold rent og frit omkring blanderen.
- Forbind aldrig blanderen til defekt kabel, defekt stik, for stor spænding eller motorværn.
- Check og afprøv elektriske forbindelser når der ikke er risiko for skade. Brug kun autoriseret personale til installation.
- Check og afprøv materiellet når der ikke er risiko for at gøre nogen skade
- Læg aldrig kabel langs med jorden, eller andre steder hvor der kan ske skade på dette. Læg aldrig kabel i vand, forbind aldrig blanderen når der er risiko for fugt i de elektriske komponenter. Kom aldrig vand direkte på kabel, kontakter, motorværn og andre elektriske dele.
- Ved skift af operatør - sørg altid for at afløseren har læst og forstået instruktionsbogen.
- Rep. af elektriske dele må kun udføres af autoriserede personer. Benyt aldrig maskinen under reparation.
- Blanderen er forsynet med en sikkerhedsafbryder som stanser blanderen hvis låget løftes. Sørg altid for at dette fungerer.

3. Elektrisk sikkerhed

Blanderen er i overensstemmelse med EN 60204-1.

Alle forbindelser er i tætningsgrad IP44 og må ikke udsættes for direkte vand

Vær sikker på at korrekt stik og forbindelse benyttes, således at blanderen bliver forbundet til jord. Kablet skal være minimum 16mm²

Blanderen er forsynet med en sikkerhedsafbryder som stanser blanderen hvis låget løftes. Sørg altid for at dette fungerer.

4. Samling af maskinen

- Monter håndtag, motor med beskyttelseskærm og blandehoved som vist på fig. 3 i den engelske version af instruktionsbogen.

- Sørg for at alle møtrikker og bolte er spændt som de bør.

- Placer baljen in den cirkulære ring - vær sikker å at de 2 håndtage er placeret som de skal, således, at baljen ikke roterer under blanding.

- Monter sikkerhedsafskærmningen hvis ikke allerede er gjort.

5. Transport

******BEMÆRK - sørg altid for at blanderen er frakoblet elektrisk samt både stik og kabel er fjernet inden transport af blanderen.**

*** Træk eller løft aldrig blanderen i kablet eller stikket**

*** Træk aldrig direkte i kablet når blanderen skal frakobles**

Blanderen kan let transporteres ved at benytte håndtaget på trækstangen. Vip motor og håndtag bagover, tryk let ned indtil blanderen har balance på de 2 hjul, og træk blanderen forsigtigt.

6. Installation.

- Løft forsigtigt maskinen ud af emballagen
- Placere blanderen på jævn og hård undergrund

****** Tip ikke blanderen under drift**

- Under transport skal det sikres at der kun køres på jævn vej

7. Elektrisk installation

- Blanderen er forsynet med en AC motor. Brug altid kun slidbestandigt, armeret samt vand og olieresistent kabel. Kabel længden må aldrig overstige 50m.
- Blanderen må kun benyttes hvis alle sikkerhedsregler og elektriske forskrifter er fulgt, samt at alle komponenter er i godkendt stand.
- Læg aldrig kabel direkte å jorden eller andre steder hvor der kan forvoldes skade på dette.
- Benyt aldrig sammenkoblet kabel - forsyningskablet skal være i ét komplet stykke
- Brug kun autoriserede personer til installation.
- Stik aldrig nogen som helst genstand ned i blande karret under drift.

8. Opstart

- Forbind blanderen til godkendt forsyning med rigtig spænding, hertz, motorværn, kabel og stik med jord.
- Tryk på "ON" og motoren og blandehovedet starter

Hvis blandehovedet ikke roterer, kan det skyldes, at relæet er slået ud. Tryk på Reset knappen og forsøge igen.

9. Brug

- Vær sikker på at alt er forbundet som det skal samt ifølge dansk lov.
- Vær sikker på at alle personer omkring blanderen kender til sikkerhedsforskrifterne.
- Vær sikker på at ingen personer er i berøring med blanderen
- Brug ikke blanderen hvor der er risiko for brand
- Frakobl blanderen elektrisk før den forlades
- Vær sikker på at blanderen er placeret på plant og stabilt underlag, samt at den ikke kan bevæge sig under drift
- Vær sikker på at blanderen roterer den rigtige vej
- Vær sikker på at intet er i berøring med blandehovedet
- START aldrig blanderen medmindre beskyttelses skærmen er slået forsvarligt ned i baljen
- Bland kun materialer i overensstemmelse med de på første side beskrevet produkter.

10. Nødstop

- Ved uheld - tryk på "OFF" knappen og frakobl blanderen elektrisk.

11. Rengøring

- Rengør altid blanderen, baljen samt stativet med vand og børste. Sprøjt ALDRIG vand direkte på de elektriske dele.
- Rengør altid imellem hvert skift
- Brug aldrig blanderen under rengøring

12. Vedligehold

- Efterse blanderen, skovle, balje, el-dele 3-4 gange om dagen
- Brug kun originale reservedele
- Ved udskiftning af olie brug SAE 40 - bør skiftes efter 3000 timer

Bortskaffelse af olie skal ske i samarbejde med godkendt affaldshåndteringsplads

Reservedele, fejlfinding, elektrisk diagram m.m. findes i engelsk instruktionsbog

EU-overensstemmelseserklæring

IMPORTØR :

Firmanavn:	STARING MASKINFABRIK A/S
Adresse :	STARENGVEJ 9-11
Postnr/By :	9700 BRØNDERSLEV
Land :	DANMARK
Telefon :	+45 98821622

erklærer hermed, at Maskine :

Mærke : STARING

Type : BL 60

- er i overensstemmelse med :
- RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF og ændret ved 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

Firma : STARING MASKINFABRIK A/S

Navn : Tommy Bredal

Titel : Adm. Dir.

STARING MASKINFABRIK A/S

STARENGVEJ 9-11

DK-9700 BRØNDERSLEV

TLF.: +45 9882 1622

FAX.: +45 9882 5591

MAIL STARING@STARING.DK

HJEMMESIDE WWW.STARING.DK

STARING.